



Den Braven



Ficha Técnica

Zwaluw® Fix-O-Chem (SF)

Sistema de anclaje químico de 2 componentes. Libre de estireno.

Descripción del Producto

Zwaluw Fix-O-Chem (SF) es un acelerante químico de dos componentes cuya base es resina sintética. Libre de estireno y de curado rápido. Zwaluw Fix-O-Chem (SF) es ideal para utilizaren de anclajes de expansión o tarugos ya que no implica el uso de presión en la superficie a tratar.

Beneficios

- No contiene estireno.
- De curado rápido. Extremadamente fuerte.
- Para superficies amplias y huecas.

Aplicaciones

Zwaluw Fix-O-Chem (SF) puede ser utilizado como anclaje químico para tornillos y cableados en huecas tales como concreto, concreto aireado, paredes de ladrillos y piedras huecas. Para un solido ajuste de marcos de ventanas, persianas, pasamanos, visagras etc. en construcciones. También puede ser utilizado como reparación sintética de albañilería para concreto.

Indicaciones de Uso

Diámetro : Ø8 mm
 Diámetro del Agujero: Ø10 mm
 Profundidad del Agujero: 80 mm
 Torque de ajuste: 10 Nm
 F recomendada: 4,1 kN
 Usos por unidad @ 280 ml: 67
 Agujeros 2/3 rellenos@ 380 ml: 90

Diámetro: Ø10 mm
 Diámetro del agujero: Ø12 mm
 Profundidad del Agujero: 90 mm
 Torque de ajuste: 20 Nm
 F recomendada: 6,2 kN
 Usos por unidad @ 280 ml: 41
 Relleno de agujeros a 2/3 @ 380 ml: 56

Diámetro: Ø12 mm
 Diámetro del agujero: Ø14 mm
 Profundidad del Agujero: 110 mm
 Tightening Torque de ajuste: 40 Nm
 F recomendada: 8,9 kN
 Usos por unidad @ 280 ml: 25
 Relleno de agujeros a 2/3 @ 380 ml: 34

Diámetro : Ø16 mm
 Diámetro del agujero: Ø18 mm
 Profundidad del agujero: 125 mm
 Torque de ajuste: 80 Nm
 F recomendada: 9,9 kN

Para mayor información vea nuestro sitio web o contacte a Den Braven.

Información Adicional

Temperatura de Aplicación	+20°C mínimo
Compresión (ASTM 695)	> 78 N/mm2
Consistencia	Pasta
Densidad	1,65 g/ml
Fuerza de Flexión (ASTM 790)	21 N/mm2
Resistencia al escarchado durante el transporte	hasta -15°C
Módulo	4570 N/mm2
Tiempo de ajuste	15 minutos @20°C
	> 10 N/mm2

Limitantes

- No puede aplicarse con pistola a presión de aire

Preparación de la superficie y terminaciones

Antes de utilizar Zwaluw Fix-O-Chem (SF) lea cuidadosamente la ficha de salud y seguridad. Todas las superficies deben estar limpias de polvo, grasa y todo tipo de material particulado. Contacte a Den Braven para más referencias y recomendaciones. Limpie sus manos con las toallitas Zwaluw Wipes.

Limpie las superficies rigurosamente con el limpiador Zwaluw Cleaner antes de aplicar.

Limpieza

Superficies, los materiales y las herramientas pueden limpiarse con el limpiador Zwaluw Cleaner.

Colores

- Gris

Empaque

- Cartucho 280 ml



Den Braven

Better
results
with
through
Knowledge

Zwaluw® Fix-O-Chem (SF)

Sistema de anclaje químico de 2 componentes. Libre de estireno.

Vida útil

En su envase original sin abrir y a una temperatura entre +5°C y +25°C, la vida útil es de hasta 9 meses desde su fecha de manufactura. Guardado en lugar fresco y seco.

Salud & Seguridad

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Promesa & Garantía

Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.